

Poner la parte A pegado a la pared elegida para colocar la fuente mural.

A lo largo del montaje, es posible sujetar todas las partes que componen la fuente con puntos de silicona o cemento cola, o tambien perforando con cuidado y directamente las 3 partes (ver silicona o cemento cola, o tambien perforando con cuidado y directamente las 3 partes (ver foto arriba). Usar tornillos finos y largos. Hemos señalado con cruces X los puntos aconsejados para perforar. Estos puntos sont cruces entre rayas de la decoración. Permite disimular mejor los tornillos. Elegir tornillos "dorados" en vez de "plateados". Instalación: el pitorro de la bomba de agua se conecta al tubo de cobre con 2 codos pasando por 1 de los 2 agujeros de la parte B. El codo de arriba se enrosca al grifo, el otro codo de abajo permite conectar con al bomba de agua. Usar los "prensa Estopas" para hace pasar en 1 el cable de la bomba de agua, y en el otro, el tubo. Luego tapar los 2 agujeros con los 2 "prensa estopas", y atronillas los 4+4 tornillos con el fin de que se ajuste a los 2 agujeros y a los cable y tubos. Un tapabomba le permite disimular la bomba de agua y los agujeros. Nunca enchufar la bomba de agua en seco. Siempre submergir la bomba de agua.