











1. Pegar las 6 almohadillas  debajo de la poza, en los 4 ángulos, y 2 en medio.
2. Colocar la poza en el sitio deseado.
3. Colocar el mural en la poza, inclinado para poder atornillar  las 2 placas de metal  en los 2 lados del mural. Los tacos  vienen ya incrustados en el mural.
4. Una vez las 2 placas  atornilladas, levantar el mural y empotrar las placas con la poza.
5. Conectar la salida de la bomba de agua  con el tubo  que sale del mural, mediante el tubo de plástico flexible. 
6. Tapar la bomba de agua con el tapabomba 
7. Un alambre incrustado en el mural  sirve para asegurar con fijación en la pared.